

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

A. Χαρακτηριστικά του προϊόντος

1. Ακριβής και γρήγορη εφαρμογή εντομοκτόνου γέλης.
2. Το κουμπί ελέγχου επιτρέπει την εφαρμογή της ίδια ποσότητας γέλης με κάθε πάτημα της σκανδάλης.
3. Η σωστή χρήση του κουμπιού ελέγχου θα μειώσει την σπατάλη τζελ και κατ' επέκταση τα χρήματα που σπαταλώνονται.

B. Λειτουργία χρήσης

1. Σπρώξτε τη μεταλλική ράβδο μέσα στο φυσίγγιο κατά 1 έως 1,5 cm.
2. Τοποθετήστε την κεφαλή από καουτσούκ της ράβδου σε λοξή γωνία για να εκκενωθεί ο αέρας (2η φωτογραφία).
3. Εισαγάγετε απαλά τη ράβδο μέχρι η λαστιχένια κεφαλή να φτάσει στο άκρο της σύριγγας.
4. Στρέψτε το φυσίγγιο για να στερεωθεί στο πιστόλι (4η φωτογραφία).
5. Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι της σύριγγας και τραβήξτε ελαφρά τη σκανδάλη για να ελέγξετε ότι λειτουργεί.
6. Ελέγξτε την ποσότητα γέλης και ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου στη σωστή θέση ανάλογα με τις απαιτήσεις σας



C. Λειτουργία κουμπιού ελέγχου

Για να μετακινήσετε το πόμολο στη σωστή θέση, ξεβιδώστε τη βίδα, μετακινήστε το πόμολο και ξαναβιδώστε την βίδα.

1. Αριστερά (σημάδι L): για περιοχή όπου βρίσκονται 1 ή 2 κατσαρίδες.
2. Μεσαίο (σημάδι M): για περιοχή όπου υπάρχουν πολλές κατσαρίδες.
3. Δεξιά (σημάδι R): για περιοχή όπου βρίσκονται μεγάλες κατσαρίδες (αμερικανικού τύπου)

D. Προσοχή

1. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πιστόλι δολώματος!
2. Η λαστιχένια κεφαλή (με το o-ring) θα πρέπει να έχει διαφορετικό μέγεθος ανάλογα με τον τύπο του φυσιγγίου που χρησιμοποιείται. Το o-ring εμποδίζει τη διαρροή της γέλης από την κεφαλή προς τα κάτω όταν το έμβολο πιέζεται προς τα πίσω.

E. Λίστα εξαρτημάτων

